



Контроллер управления

Работа панели управления

1. Режим ожидания: при подключенном питании на дисплее отображается время и температура (в половину яркости)
2. Нажатие любых кнопок сопровождается звуковым сигналом
3. Включение питания

3.1 Нажмите  для включения системы, экран загорается в полную яркость. Повторное нажатие отключает систему.


4. Озонация

4.1 Когда система включена, нажмите  для включения функции озонации, на дисплее отобразится соответствующая иконка ; для отключения функции повторно нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, иконка исчезнет.

4.2 По истечении 10 минут работы функции озонации она автоматически отключается, иконка исчезает.


5. Компрессор (функция аэромассажа)


5.1 Компрессор не контролируется датчиком уровня воды.

Когда система включена, нажмите  для включения компрессора (функции аэромассажа), на дисплее загорится соответствующая иконка . Для отключения функции повторно нажмите на кнопку, иконка погаснет.


5.2 При недостаточном уровне воды существует два режима:

Режим1: в ванне нет воды

Нажмите  для включения компрессора, установленное время работы компрессора – 30 секунд, на

дисплее отобразится отсчет до 30 и иконка . Повторно нажмите  для остановки компрессора. Если по истечении 30 секунд никакие другие функции не работают, система автоматически отключается, в противном случае автоматически отключится только компрессор, иконка погаснет.




Режим 2: если фактический уровень воды ниже, чем значение защитной системы, то компрессор работает в режиме защиты от нехватки воды. Когда система работает в режиме защиты, на дисплее по-прежнему отображается иконка аэромассажа. Но если уровень воды не может в течение 30 секунд подняться выше значения защитной системы, то по истечении 30 секунд компрессор автоматически выключится, а иконка погаснет. Если компрессор выключен во время работы системы защиты от

нехватки воды, для его запуска нажмите , когда уровень будет выше значения, установленного защитной системой. Если уровень воды достигнет необходимого значения в течение 30 секунд, то компрессор продолжит свою работу.

6. Гидромассаж

6.1. Функция гидромассажа включает насос.

6.2. Когда система включена, и вода достигла необходимого уровня, нажмите  для включения насоса.

На дисплее отобразится  PUMP1 . Повторно нажмите  для отключения насоса, иконка  исчезает.


6.3. Когда функция гидромассажа включена, а система обнаруживает, что уровень воды ниже установленного значения, насос автоматически отключается. Иконка начинает мигать. Когда вода достигает необходимого уровня, функция гидромассажа автоматически включается. Иконка перестает мигать.



7. Блокировка клавиатуры

7.1. Когда система включена, нажмите  для включения блокировки клавиатуры. Все кнопки заблокированы. На дисплее отображается  LOCKED . Для снятия блокировки нажмите  и

удерживайте в течение 3-х секунд. Иконка  исчезает.

7.2. Когда система включена, и при отсутствии каких-либо действий с клавиатурой в течение 5 минут,

кнопки блокируются автоматически. На дисплее загорается . Для снятия блокировки



нажмите  и удерживайте в течение 3-х секунд. Иконка  исчезает.


7.3. Когда клавиатура заблокирована, нажмите любую кнопку на пульте дистанционного управления для снятия блокировки.

8. FM/CD

8.1. Переключение FM / CD




Когда система включена, нажмите кнопку  для включения CD. На дисплее отображается .

Нажмите кнопку еще раз, CD выключается,  на дисплее исчезает.


8.2. Частота плюс





Когда включено радио, нажмите , частота увеличится на 1 шаг (1 шаг = 50KHz). Если удерживать кнопку нажатой более 2 секунд, система начнет автоматический поиск FM станций в сторону увеличения частоты. Система автоматически остановится на найденной радиостанции. На дисплее отобразится частота станции. По достижении значения 108.0MHz, частота автоматически переходит к 87.5MHz.





8.3. Частота минус





Когда радио включено, нажмите , частота уменьшится на 1 шаг (1 шаг = 50KHz). Если удерживать кнопку нажатой более 2 секунд, система начнет автоматический поиск FM станций в сторону уменьшения частоты. Система автоматически остановится на найденной радиостанции. На дисплее отобразится частота станции. По достижении значения 87,5MHz, частота автоматически переходит к 108,00MHz.

8.4. Настройка громкости

Когда включено радио или CD, нажмите  и удерживайте, пока на дисплее не замигает .

Нажмите  или  для настройки громкости. Всего 80 шагов, каждый шаг = 1dB. Диапазон настройки громкости: 80dB ~0dB. Во время настройки, громкость увеличивается или уменьшается на 2dB после нажатия соответственно  или . При удержании кнопки более 2 секунд громкость увеличивается/уменьшается со скоростью 10dB в секунду. Во время настройки на дисплее мигает значение громкости.

8.5. Сохранение станций и их выбор

Сохранение станций: Выберите станцию, которую хотите сохранить. Нажмите  и удерживайте в течение 2 секунд. На дисплее замигает частота и иконка . Снова нажмите кнопку для выбора места сохранения. После этого снова нажмите кнопку и удерживайте ее в течение 2 секунд. Радиостанция будет сохранена в выбранном месте.

Выбор станции: когда радио включено нажмите кнопку сохранения, соответствующая сохраненная станция может быть выбрана, когда на дисплее отображены соответствующий номер станции и ее частота.

Работа с дистанционным пультом управления

1. При нажатии на любую кнопку управления звучит сигнал.
2. Функции кнопок ДПУ совпадают с функциями кнопок панели управления.