

Контроллер управления 100

Предназначен для управления функциями: гидромассажа или аэромассажа.

В комплект контроллера 100 входят:

Электронный Блок Управления (устанавливается внизу на раме);

Датчик уровня воды;

Датчик температуры;

Пульт Управления (устанавливается на борт).

Общий вид пульта управления представлен на рисунке 1.

Рисунок 1



Датчик уровня воды - предотвращает включение ванны без воды.

Описание функций контроллера 100



- кнопка включения/выключения питания и функций.



- кнопка выбора режима гидромассажа или температуры.


Принцип работы:

1. Включение.





Приложить палец к значку «» на 4 и более сек.




При отсутствии воды в ванной контроллер автоматически выключается через 2 сек.

2. Первоначально показывает температуру воды в ванной. Нажатие на знак «» более 3 сек изменяет показания температуры с С° на F°.

3. Кратковременное нажатие на знак «» - выбор функций, отображающихся на экране: температура воды или гидромассаж.

4. Включение гидромассажа.

Кратковременно нажать на знак «», чтобы на экране отобразился значок « ».

Далее кратковременно нажать на знак «», чтобы в квадратике на экране появилась галочка « ».

5. Для выключения гидромассажа необходимо повторить операции п.3,4, т.к. после включения функции экран контроллера автоматически переключается на температуру.